




LUCIS

クイックスタートガイド

明るくする

Lucisを明るくしたい時は
ブライต์アイコンをタッチし
長押しします。

LUCISのアクティベート

磁気リセットコイン*を取り外すと
Lucisは点灯します。
リセットコインは必ず保管してください。

充電ポート

LUCISを充電するにはマイクロUSBの
カバーを外し、充電器に接続します。
カバーを強く引っ張って切り離してしま
わないようにご注意ください。

色を変える

色を変更したい時は、
2つあるカラーアイコンの
いずれかをタッチし、
長押しします。

電源オン/オフ

LUCISを上下に3回振ると
電源のオン/オフをすること
が出来ます。

暗くする

LUCISを暗くしたい場合、
ディマーアイコンをタッチ
し長押しします。

*リセットコインは捨てずに保管して下さい。Lucisをリセットする場合や、
持ち運びの際（振動による誤作動を防ぐため）に必要となります。

トーチライトモード

トーチライトモードの
オン/オフはブライต์ア
イコンとディマーアイコ
ンを同時に約2秒間押
します。Lucisは純白色
にライトアップします。

ラヴァライトモード

ラヴァライトモードでは赤、
黄色、オレンジと順番に色
が変化します。ラヴァライト
モードのオン/オフは2つの
カラーアイコンを同時に約
2秒間押します。ブライต์ア
イコンとディマーアイコンで
明るさを変えることも可能
です。

LUCISをスタンドに取り付ける

Lucisをオプションの木製三脚に取り付け
るにはLucisの底の1/4三脚コネクターを使
います。付属のアダプターを使ってお気に入りの
ボトルやキャンドルスタンド等に取り付け
ることも可能です。

ムードライトモード

ムードライトモードでは好きな色の明る
さが30%から100%の間で変化します。
ムードライトモードのオン/オフは4つの
アイコンすべてを同時に約2秒間押しま
す。カラーアイコンで色を変えることが可
能です。

保証規定

この度はワイヤレスライトInnovative Brands B.V.'sのLucisをお買い上げ頂き有難うございます。保証と返品については株式会社禅インターナショナルが日本の窓口となります。

保証期間はお買い上げ日から一年間です。正常な使用状態で故障した場合のみ保証対応を致します。日本国内において株式会社禅インターナショナル並びに正規販売店様にてご購入頂いた場合のみ保証対象となります。不注意等による事故、誤用による製品表面への物理的な損傷、誤った使用方法、過度な水濡れ、高温になる場所での使用による故障、お客様による分解や改造、修理、自然災害（火災、地震、落雷、風水害等）による故障、損傷、消耗や劣化、その他外的要因による故障や紛失は保証対象外となります。保証対象外の修理や交換が必要となった場合は有償となります。

返送にあたっては、お客様の連絡先と故障状況を明記の上、記入済みの保証書、及びご購入日とお買い上げ店舗が確認できるレシートのコピー等を添えて、弊社宛に直接お送り下さい。これらをご提示できない場合保証期間中でも有償修理となります。また保証書の再発行はいたしませんので紛失には十分ご注意ください。なお、お送り頂く際の送料はお客様にてご負担願います。故障品はお客様への返却はしておりませんのでご了承下さい。

保証規定の内容を予告なく変更することがあります。変更時には、最新の保証規定を当社 web サイト (<http://www.zen-international.co.jp/lucis/>) にて常時記載いたしますので、ご確認くださいませよう願ひ致します。

安全上の注意

安全のための注意事項をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られるところに保管して下さい。Innovative Brands B.V. および販売者株式会社禅インターナショナルは LUCIS のご使用による直接的、間接的に生じたいかなる損害について一切の責任を負いません

警告

(下記事項を守らないと死亡したり重症を負う恐れがあります)

- 発煙、発熱、異臭等したらただちに使用をやめてください。
- ケーブルはポートにしっかり差し込んで充電してください。
- 指定以外のACアダプターを使わないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 内部に水や異物を入れないでください。
- ライト本体や付属品（リセットコイン等）は乳幼児の手の届く場所に置かないでください。特にリセットコイン等の小さい部品は飲み込むおそれがあります。必ず乳幼児の手の届かないところに置きお子さまが触らないようにしてください。
- 万が一飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。
- ケーブル類を熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりしないでください。
- ケーブルを引っ張ったり傷つけたりしないでください。
- 製品本体、オプションの三脚、付属のアダプターを使って本製品を接続したポートやキャンドルホルダー等を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品に乗ったり、投げたり、落としたり、踏んだりしないでください。
- 本製品を加熱したり、火や水の中に入れないでください。
- 充電しながら使用しないでください。
- 本製品の上にものを置かないでください。

安全規格と環境

CE
ワイヤレスライトLucisはRoHS指令2011/65/EC、EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/ECに適應しています。

廃棄方法
Lucisはリチウム電池（8000 mAh）内蔵です。リチウム電池は資源ゴミ、不燃ゴミ、有害・危険ゴミなど廃棄方法は自治体によって異なります。住んでいる市町村区の指示に従って正しく廃棄してください。

サポート
本製品に対するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社禅インターナショナル 長野県須坂市高梨町291-1
TEL:026-247-8372 MAIL:info@motozen.jp

注意

(下記事項を守らないとけがをしたりものに損害を与える恐れがあります)

- 本製品はスブラッシュプルーフ仕様であり、防水機能はありません。水中に入れたり、食洗器に入れたりするなどのご使用はおやめください。
- 湿気の特に多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光が当たる場所等高温になる場所では使わないでください。
- 水分や静電気を帯びた手で使用しないでください。
- お手入れの際は電源を切ってください。
- 汚れは柔らかい布等でふき取ってください。研磨剤や腐食剤は使わないでください。
- 部品の個別販売はしていません。

スブラッシュプルーフについてのご注意

LUCISはスブラッシュプルーフであり、少しの水がかかるところでは使える構造になっていますが次の点に十分ご注意ください。

- フレームが木製、アルミ製、銅製製の製品は ABS 製のものと比べて、材質の性質上、水にさらされると劣化、変質、変色する可能性がありますので、水がかかる場所や湿度が高い場所での使用は避けてご使用ください。
- 大量に水をかけないでください。
- 水の中に浸けないでください。
- 水がかかったり、水中に落ちた場合は、すぐ引きあげて、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 充電端子を使用していないときは、必ず端子カバーを閉めてください。これらの端子を使用しているときは、端子に水がかからないようにしてください。

技術仕様

							
シェイク センサー	タッチ センサー	1,600万色	ビームアングル 360度	1/4 三脚コネクタ	マイクロ USB充電	8,000mAh バッテリー	5V/2A アダプター
							
調光可能な 250ルーメン	スブラッシュ プルーフ対応	8-80時間 連続点灯	2,750K から 7,500K	サイズ 約 11cm×11cm×11cm	3つのライトモード	木製、アルミ、ABS から選べる素材	LED発行時間 50,000時間以上